



Gebruiksaanwijzing PREMIUMFOL BETAFLEX

Benodigheden voor juiste verwerking: Kitspuit, Premiumfol EPDM Sealer, Premiumfol Loodklopper, Premiumfol Aandrukrol 40mm Premiumfol EPDM Primer, Premiumfol EPDM Schaar, Witschrijvende pen.

PREMIUMFOL BETAFLEX is een uniek samengestelde loodvervanger. Het is gemaakt uit een EPDM Rubber compound en een speciaal aluminium strekmetaal. Door de hoge elastische eigenschappen van EPDM scheurt de PREMIUMFOL BETAFLEX niet en kunnen lange lengtes aan een stuk verwerkt worden.

ALGEMEEN

PREMIUMFOL BETAFLEX is niet zwaar, toch is het verstandig om de waterkering volledig te ondersteunen met een harde isolatie of een loodsteun.

OVERLAP IN LENGTE RICHTING

Fels 1cm van de PREMIUMFOL BETAFLEX om en breng een ril EPDM Sealer aan en breng 7cm verder nogmaals een ril EPDM Sealer aan. Een overlap dient minimaal 10cm te zijn. Rol de naad voorzichtig aan maar druk de rillen niet plat.

BIJ GEBRUIK OP DAKPANNEN

De PREMIUMFOL BETAFLEX dient minimaal 15cm op de dakpan te liggen, aankloppen met een Loodklopper. Indien nodig verlijmen door middel van EPDM Primer in combinatie met EPDM Sealer of Butylband.

HOEKEN

Binnen- en buitenhoeken moeten bestaan uit 2 delen die elkaar niet mogen overlappen, houd een stuiknaad van ca. 5mm aan. Beëindig beide stroken PREMIUMFOL BETAFLEX met een klisrand en breng EPDM Sealer aan. Bovenzijde dient door middel van een Klemstrip bevestigd te worden. Sla vervolgens de PREMIUMFOL BETAFLEX terug en kit het af met EPDM Sealer.

TUSSEN LOKET

Teken het loket af op een stuk PREMIUMFOL BETAFLEX met een Markeerstift, en knip het vervolgens op maat met een EPDM Schaar. Om opwaaien te voorkomen kan het loket bevestigd worden met een dot EPDM Sealer. Om te voorkomen dat via de kopse kant water de constructie kan binnendringen dient u de kopse kant af te sluiten door middel van een strook EPDM of PREMIUMFOL BETAFLEX.

OPGAAND WERK

De loodvervanger aflopend in de spouw aanbrengen op een ondersteunende ondergrond. Minimaal 50mm uit de gevel laten komen en minimaal 20mm onder de kim van het dakvlak aanbrengen. De loodvervanger vooraf vormen en goed aankloppen met een loodklopper. De loodvervanger mechanisch bevestigen met een spijkerbare loodstrip. Indien nodig de loodvervanger verkleven met EPDM Sealer of Butyltape.

